

## ACCESO SENCILLO

### Códigos de alarma

#### Descripciones de los códigos de alarma

	Arranque manual
<b>bAt</b>	Bajo voltaje de la batería. Sistema de protección de la unidad y de la batería.
	Arranque automático
<b>P1E</b>	Error de lectura de la temperatura del aire de retorno del compartimento de carga (circuito abierto o con un cortocircuito). <i>Póngase en contacto con su concesionario de servicio.</i>
<b>E7</b>	Fallo de las comunicaciones (no es posible leer ningún valor en el mando de control en cabina, pero la unidad sigue funcionando con el comando de funcionamiento anterior). <i>Póngase en contacto con su concesionario de servicio.</i>

## ACCESO SENCILLO

### Códigos de alarma

#### Niveles de los códigos de alarma

Existen dos categorías de alarma:

**Arranque manual:** Si la alarma detiene la unidad, los símbolos del punto y de ALARMA aparecen en la pantalla. Una vez que se haya corregido la condición de alarma, debe pulsarse la tecla de ENCENDIDO/APAGADO para poner en marcha la unidad. Pulse y suelte la tecla SET de ajuste dos veces para que se muestre el código de alarma actual en la pantalla. Si hay más de una alarma activa, se pueden visualizar todos los códigos de alarma de la unidad secuencialmente pulsando y soltando la tecla SET de ajuste y las teclas de las FLECHAS.

**Arranque automático:** La alarma detiene la unidad, el símbolo de ALARMA aparece en la pantalla y la unidad se pone en marcha automáticamente una vez que se haya corregido la condición de alarma. Si se genera una alarma P1E (código de alarma de error de lectura de la temperatura del aire de retorno), el símbolo de alarma también aparecerá en la pantalla en lugar de la lectura de la temperatura del aire de retorno.

#### Borrado de las alarmas

En primer lugar, debe borrarse la condición de alarma en la unidad. Tras borrar la condición de alarma, pulse y suelte la tecla SET de ajuste para eliminar los códigos de ALARMA existentes. Aparecerá la pantalla estándar una vez que se hayan borrado los códigos de ALARMA.

**Existen diversas opciones para visualizar las instrucciones/el manual de funcionamiento en su totalidad y la lista de los códigos de alarma relativos a su unidad concreta:**

1. Visitar [www.europe.thermoking.com/tools](http://www.europe.thermoking.com/tools) para obtener un enlace a la aplicación Alarm Codes correspondiente a los códigos de alarma de Thermo King o a la aplicación TK Tutors correspondiente a la serie de formación.
2. Descargar toda nuestra documentación (manual de funcionamiento/garantía/certificado de conformidad/folleto de los códigos de alarma). Es posible descargar estos documentos en el siguiente enlace: [www.emea-user-manuals.thermoking.com/](http://www.emea-user-manuals.thermoking.com/) o utilizando el código QR incluido a continuación.
3. También puede solicitar una copia impresa de todos estos documentos al representante de su concesionario de Thermo King.



[www.emea-user-manuals.thermoking.com](http://www.emea-user-manuals.thermoking.com)

**Precaución:** Este documento es una guía de consulta rápida. Remítase siempre al manual de funcionamiento para obtener instrucciones detalladas.

Para obtener más información o recibir sesiones formativas, póngase en contacto con su responsable de servicio de Thermo King.



**THERMO KING**

# Controlador en cabina de la serie Ce



# Guía del conductor para un funcionamiento sencillo

AR • DE • ES • FR • IT • LAES • RU



[www.emea-user-manuals.thermoking.com](http://www.emea-user-manuals.thermoking.com)

